

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN, INCLUDING THE FOLLOWING:

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE KEEP AWAY FROM WATER

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Remove all packing materials.
2. Install the 2 AA batteries (not included) in the battery slot.
3. Clip selfie light onto your cell phone or computer screen. Make sure that the light does not cover your camera.
4. Move the button upward to choose the desired light setting (Cool/Warm/Combo) to enhance your image.
5. Mirror gives you a glimpse of your look.
6. To turn off, slide the button all the way down.

### LIGHT SETTINGS

1. Slide button upward once for Cool light setting.
2. Slide button upward twice for Warm light setting.
3. Slide button upward three times for Combo light setting.
4. Slide button all the way down to turn off before storage.

## INSTRUCTIONS FOR USING BATTERIES

1. This product requires 2 AA alkaline batteries.
2. Since batteries are sensitive to high temperatures, when storing them, keep in a cool, dry place.
3. Battery contacts need to be clean, both on the battery and in the appliance, before installation.
4. Batteries should be removed from the appliance when not being used for long periods of time (months).
5. Never recharge non-rechargeable batteries.
6. Be careful and install (+) and (-) on battery to the correct plus and minus on device.
7. Replace all old batteries at one time. Do not mix old and new. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
8. Remove discharged batteries immediately to avoid leakage.
9. Do not use with rechargeable batteries.
10. Never put batteries into a fire.
11. Switch off device after use.
12. Keep batteries away from children, especially the batteries that are small enough to ingest.
13. If a battery is ingested, seek immediate medical help.
14. Never open, crush, puncture or disassemble batteries.
15. Dispose of batteries according to any state and local regulations.
16. Do not dispose of rechargeable batteries as solid waste.

## OPCIONES DE LUZ

1. Deslice el botón hacia arriba una vez para elegir la opción “luz fría”.
2. Deslice el botón hacia arriba dos veces para elegir la opción “luz cálida”.
3. Deslice el botón hacia arriba tres veces para elegir la opción “combinación de luz fría/ cálida”.
4. Deslice el botón completamente hasta abajo para apagar la luz antes de guardar la unidad.

## INSTRUCCIONES ESPECIALES ACERCA DEL USO DE LAS PILAS

1. Este producto requiere 2 pilas alcalinas AA.
2. Guarde las pilas en un lugar fresco y seco, ya que son sensibles a las altas temperaturas.
3. Limpie los contactos de las pilas y los del aparato antes de instalarlas.
4. Retire las pilas del aparato cuando no lo va a usar por largos períodos de tiempo (meses).
5. Nunca intente recargar pilas no recargables.
6. Cerciórese de instalar las pilas de acuerdo con signos de polaridad (+/-) indicados en el compartimiento de las pilas.
7. Reemplace todas las pilas al mismo tiempo. No junte pilas nuevas con pilas usadas/gastadas. NO junte pilas alcalinas con pilas regulares (carbono-zinc) con pilas recargables (níquel-cadmio).
8. Retire las pilas descargadas inmediatamente para evitar fugas.
9. No use este producto con pilas/baterías recargables.
10. Nunca tire las pilas al fuego.
11. Apague la unidad después del uso.

**BATTERY DISPOSAL**  
Batteries contain various materials that must be recycled and disposed of properly. Do not dispose of batteries in the municipal waste system.

## USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Clean unit by wiping with soft, dry cloth.
2. Do not wash the unit with water.
3. Do not use abrasive cleaners for cleaning.

12. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños de los niños, especialmente las pilas que son lo suficientemente pequeñas como para ser ingeridas.

13. En caso de ingestión de una pila, busque atención médica inmediata.
14. Nunca abra, aplaste, perforo ni desarme pilas.
15. Deseche las pilas de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.
16. No tire las pilas/baterías recargables con el resto de la basura.

**RECICLAJE DE LAS PILAS**  
Las pilas contienen materiales que deben reciclarse según las leyes vigentes. No las tire con el resto de la basura.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Limpie la unidad con paño suave seco.
2. No lave la unidad con agua
3. No use limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.

## LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.**

Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

**CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Please register this product at:  
[www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

For info on any Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at [www.conair.com](http://www.conair.com)

©2021 Conair Corporation

### Service Center

Conair Corporation  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

21PM077462

IB-17170

*reflections*  
UNFILTERED VIBES



## CONAIR® INSTRUCTION GUIDE

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

MODEL BE102

*reflections*  
UNFILTERED VIBES



## CONAIR® MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

MODELO BE102

21PM077462

IB-17170